

Montage einer ESWA Deckenheizung



Montage einer Metallunterkonstruktion
Installation of a substructure made of metal



Unterkonstruktion aus Metall
Substructure made of metal



Isolierung, flächenbündig mit der Unterseite der Unterkonstruktion
Insulation must be flush with the lower edge of the substructure



Folienmontage mit doppelseitigem Klebeband bei einer Metallunterkonstruktion
On a substructure made of metal, fix the heating elements with a double-sided adhesive tape



Holzkonstruktion, Isolierung flächenbündig mit der Lattung
Substructure made of wood. Insulation must be flush with the lower edge of the substructure



Folienmontage mit Klammern bei einer Unterkonstruktion aus Holz
On a substructure made of wood, staple the heating elements to the lathing



Elektrische Zuleitung
Electrical power supply



Elektrischer Anschluss Typ AC. Verbindung der Heizelemente in Parallelschaltung
Electrical connection of type AC. Connection of the heating elements in a parallel circuit



Elektrischer Anschl. Typ CC. Anschlussleitungen einzeln in die Anschlussdose führen
Electrical connection of type CC. Put the connection cables separately into the terminal box



Achtung! Montage der Deckenverkleidung. Position der Unterkonstruktion markieren
Important! When installing the ceiling lining make sure to mark the position of the substructure



Achtung! Bei einer Deckenverkleidung aus Gipskarton unbedingt Fugenband einspachteln
Important! Please use joint tape to fill the joints when using a ceiling lining made of plasterboard



Achtung! An den Umfassungswänden Dehnungsfugen bilden und mit Acryl ausspritzen
Important! Please form expansion joints at the ceiling attachments of the enclosure walls by filling it with acrylic